

Richtiges Lüften im Sommer



Richtiges und regelmäßiges Lüften trägt zur Verminderung der Belastung der Raumluft mit PCB bei. Dazu sind die Räume stoß zu lüften, d.h. alle Fenster sind zu öffnen. Idealerweise werden die Innentüren geöffnet, um einen Durchzug zu gegenüberliegenden Räumen zu erhalten. Darüber erfolgt dann auch der Luftaustausch in den angrenzenden Fluren.

Zeitpunkt

- ▶ zu Beginn der Raumnutzung Stoßlüftung für 5 bis 15 Minuten
- ▶ anschließend stündlich für mindestens 10 Minuten
- ▶ je höher die Außentemperaturen sind, je länger sollte der Lüftungszeitraum sein